



KONVOX SANGLE DE LEVAGE 4 TONNE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'élingue à boucle KONVOX est le choix idéal pour les tâches de levage exigeantes. Cette élingue ronde 4 tonne (4000 kg) combine robustesse et flexibilité. Grâce à sa certification TÜV, vous pouvez compter sur une sécurité et une durabilité maximales, facilement vérifiables via l'étiquette bleue cousue.

DISPONIBILITÉ

Description du produit	Référence	Code EAN
Konvox Sangle de levage 4 tonne 4m gris	Artikelnummer	EAN-code

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Spécifications
Matériau (sangle et âme)	PES (polyester)
Longueurs disponibles en m ¹	4
Largeur de la sangle en mm	120
Épaisseur de la sangle en mm	11
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – levage droit	4
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – en boucle en U	8
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes – en boucle simple	3.2
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes - 0° - 45° Angle de levage	5.6
WLL – CMU (Working Load Limit) en tonnes - 45° - 90° Angle de levage	4
Couleur	Gris
Poids en kg selon longueur	3,6
SF (Safety Factor) facteur de sécurité	7:1
Connecteurs	2 x boucle
Force de rupture (kN)	280
Standardisation (produit selon)	EN1492-1
Certifié TÜV	Oui

Visit our website for technical information: www.berdal.com/downloads

MEMBER OF THE BERDAL FAMILY

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Avant chaque utilisation, inspectez visuellement l'élingue pour détecter toute usure, décoloration ou trace de brûlure. N'utilisez jamais l'élingue sur des arêtes vives sans protection adaptée. Assurez-vous qu'elle ne comporte ni nœuds ni torsions. Critères de mise au rebut :

- Étiquette manquante ou illisible
- Gaine ou âme déchirée ou endommagée

N'utilisez qu'avec un palan droit, une boucle en U ou en battant. Rangez-la dans un endroit sec, propre et à l'abri de la lumière de soleil directe et des produits chimiques agressifs.

APPLICATION

Une sangle de lavange peut être utilisée pour soulever et déplacer des charges. Par exemple, dans la secteur de la construction, de l'industrie et de la logistique. Son utilisation dépend de la nature de la charge, de la méthode de levage et des exigences de sécurité.

UTILISATION

Placez l'élingue autour de la charge, puis fixez les deux boucles au crochet de levage afin de former une configuration de levage à la fois robuste et sécurisée.

Il ne doit y avoir aucune personne sous la charge. Utilisez uniquement des crochets lisses et arrondis avec un rayon adapté. Si le frottement de l'élingue ronde est inévitable, utilisez des manchons de protection. Veillez à ce que le point de levage soit situé au-dessus du centre de gravité de la charge afin de garantir un levage équilibré. Dans le cas contraire, la charge peut glisser hors de l'élingue ronde. N'utilisez jamais une élingue ronde pour une capacité de levage supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Ne déplacez jamais la charge à soulever à l'intérieur de l'élingue. Évitez également de faire traîner la sangle au sol ou sur des surfaces rugueuses.

WLL 4000 kg SF 7	
 8000kg	 3200kg
0° - 45°  5600kg	45° - 60°  4000kg

